

Marvo tastatura KG901C

Tehničke specifikacije

Broj tastera: 87

Tip prekidača: mehanički (plavi)

Ocena prekidača: ≥ 50 miliona pritisaka

Radna sila: 60 ± 10 g

Pozadinsko osvetljenje: duga u 6 boja

Interfejs: USB 2.0

Dužina kabla: 1,5 m

Karakteristike

Kompaktan dizajn sa tankim okvirom i TKL rasporedom

Potpuni anti-ghosting

20+ izbornih šema osvetljenja

Pet makro tastera koji se mogu programirati bez drajvera (br.1 do br.5)

Metalna prednja ploča i visokokvalitetni ABS

Napredni softver za prilagođavanje

Sistemski zahtevi

PC sistem ili kompatibilan sa jednim USB portom na raspolaganju;

Windows 7 ili noviji operativni sistem.

Povežite tastaturu sa dostupnim USB portom na računaru;

ako se periferni uređaji koriste po prvi put sačekajte pribl. 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

Instalacija

Za naprednu konfiguraciju tastature, preuzmite i instalirajte specijalizovani drajver na www.marvo-tech.hk (potrebna je internet veza):

Preuzmite upravljački program i dvaput kliknite na izvršnu datoteku;

Pratite uputstva na ekranu i instalirajte aplikaciju;
Nakon uspešnog instaliranja aplikacije, na traci zadataka će se prikazati ikona;
Dvaput kliknite na ovu ikonu da biste pokrenuli aplikaciju.

Konfigurisanje tastature i korišćenje specijalnih funkcija se vrši korišćenjem različitih kombinacija tastera opisanih u nastavku.

Multimedijalne funkcije

FN+F1 za reprodukciju
FN+ F2 smanjuju jačinu zvuka
FN+ F3 povećavaju jačinu zvuka
FN+ F4 za isključivanje zvuka
FN+ F5 zaustavljuju reprodukciju medija
FN+ F6 prethodna numera
FN+ F7 reprodukcija/pauza
FN+ F8 sledeća numera
FN+ F9 otvaraju klijent e-pošte
FN+ F10 otvara Internet pretraživač
FN+ F11 otvara moj računar
FN+ F12 otvaraju kalkulator

Funkcije zaključavanja tastera
FN +Win: omogućite / onemogućite Windows taster

Funkcije kontrole pozadinskog osvetljenja
Pritisnite FN+↑ taster da promenite osvetljenost
Pritisnite FN+←/→ taster da promenite smer pozadinskog osvetljenja

Makro režim snimanja

Korak 1: Pritisnite FN + \: taster da uđete u makro režim (Prvi put za ulazak, (1.2.3.4.5 digitalno područje) tasteri trepere pozadinsko osvetljenje. (1.2.3.4.5 digitalna oblast) tasteri do podržavaju 5 grupa makro snimanja)
Korak 2: Pritisnite tastere (1.2.3.4.5 digitalno područje) da biste izabrali grupu i ušli u stanje snimanja makroa

Korak 3: Izaberite ključ koji želite da snimite

Korak 4: Pritisnite taster FN + \: da biste sačuvali zapis

Kada se makro režim ponovo uključi, makro tasteri koji su snimljeni su normalno uključeni

Pritisnite FN + (1.2.3.4.5 digitalno područje) da biste primenili režim koji ste snimili

Dugo pritisnite FN + ESC + F1 + F3 + F5 da biste resetovali

Pritisnite FN+INSERT/DELET/HOME/END/PGUP/PGDN/SCROLL taster da promenite režim pozadinskog osvetljenja.

Pritisnite FN+PU taster da povećate osvetljenost pod uslovima dugog i jakog svetla

Pritisnite FN+PD taster smanjuje osvetljenost

Upotreba drajvera za tastaturu

Podešavanje pozadinskog osvetljenja

Kliknite na „Light“ i izaberite šemu osvetljenja koju želite, a zatim podešite parametar u oblasti ispod.

Podešavanje i korišćenje makroa

Kliknite na taster na desnoj tastaturi na koji želite da postavite makro

Upotreba drajvera za tastaturu

kliknite na „macro setting“ i kliknite na „+“ da biste kreirali novi makro.

Nakon kreiranja novog makroa, kliknite na „record“ da biste snimili tastere, nakon završenog snimanja, kliknite na „Stop record“ i kliknite na „apply“ da biste sačuvali.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodoootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru topote.

Ne stavlajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uведен da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi