

Marvo tastatura KG934

Karakteristike

Kompaktan dizajn bez okvira

Potpuni anti-ghosting

RGB pozadinsko osvetljenje sa individualnim LED za svaki taster

Više izbornih šema osvetljenja

Detaljan softver za prilagođavanje uključujući makroe i profile

Dizajn podignutih ključeva za moderan izgled i lako održavanje

Multimedijalne funkcije i funkcija zaključavanja Windows tastera

Tehničke specifikacije

Broj tastera 89

Tip prekidača mehanički (plavi)

Ocena prekidača ≥ 50 miliona pritisaka

Radna sila 60 ± 10 g

Pozadinsko osvetljenje RGB

Interfejs USB 2.0

Dužina kabla 1,5 m

Sistemske zahteve

PC sistem ili kompatibilan sa jednim USB portom na raspolaganju; Windows 7 ili noviji operativni sistem.

Instalacija

Povežite tastaturu sa dostupnim USB portom na računaru; ako se periferni uređaji koriste po prvi put sačekajte pribl. 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

Za naprednu konfiguraciju tastature, preuzmite i instalirajte specijalizovani drajver na www.marvo-tech.hk (potrebna je internet veza):

Preuzmite upravljački program i dvaput kliknite na izvršnu datoteku.

Pratite uputstva na ekranu i instalirajte aplikaciju.

Nakon uspešnog instaliranja aplikacije, na traci zadataka će se prikazati ikona.
Dvaput kliknite na ovu ikonu da biste pokrenuli aplikaciju.

Konfigurisanje tastature i korišćenje specijalnih funkcija se vrši korišćenjem različitih kombinacija tastera opisanih u nastavku.

Multimedijalne i kancelarijske funkcije

FN + F1: muzika

FN + F2 : smanjenje jačine zvuka

FN + F3 : povećanje jačine zvuka

FN + F4 : isključen zvuk

FN + F5 : Stop

FN + F6 : prethodna numera

FN + F7 : reprodukcija / pauza

FN + F8 : sledeća numera

FN + F9 : prekidač režima pozadinskog osvetljenja

FN + F10 : scrllk

FN + F11 : pauza

FN + F12 : štampanje

Funkcije zaključavanja tastera

FN + Windows: omogućite / onemogućite taster Windows

Funkcije kontrole pozadinskog osvetljenja

Pritisnite FN+F9 da promenite režim pozadinskog osvetljenja.

FN+ _ : Prebacuje monohromatsko pozadinsko osvetljenje unapred

FN+ =+ : Prebacuje monohromatsko pozadinsko osvetljenje unazad

FN+]]: Prekidač režima svetlosne trake sa obe strane

FN+ ←/→: Promena brzine LED-a

FN+ ↑/↓: Promenite osvetljenost LED-a

Macro režim snimanja

Korak 1: Pritisnite FN+(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5): taster za ulazak u makro režim. Na primer, pritisnite FN+CM1 da biste ušli u CM1 režim.

Korak 2: Pritisnite FN+ESC tastere da biste ušli u stanje snimanja .

Korak 3: Izaberite koji želite da snimate.

Korak 4: Pritisnite FN+ESC: taster da sačuvate zapis.

Korak 5: Pritisnite FN+(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) da biste ušli u režim koji ste snimili.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi