

Broj tastera: 81+1

Tip prekidača mehanički

Životni vek tastera ≥ 50 miliona pritisaka

Multimedijalne funkcije Da

Pune funkcije za anti-ghosting igranje

Napredna konfiguracija Da

Specijalni multimedijalni tasteri i potencijometar za kontrolu jačine zvuka

Osvetljenje: duga

Dužina kabla 1,6 m

Windows kompatibilnost (7 ili noviji)/MAC OS12 (ili noviji)

Multimedijalni tasteri (Windows)

FN+F1 My computer

FN+F2 E-mail

FN+F3 Početna stranica

FN+F4 Pretraga

FN+F5 Osveži (Refresh)

FN+F6 Muzički plejer

FN+F7 Prethodna numera

FN+F8 Pauziraj/Pusti muziku

FN+F9 Sledeća numera

FN+F10 Stišavanje zvuka na 0

FN+F11 Stišavanje zvuka

FN+F12 Pojačavanje zvuka

Multimedijalni tasteri (MAC)

FN+F1 Osvetljenje ekrana -

FN+F2 Osvetljenje ekrana +

FN+F3 Kontrolna tabla radnih procesa

FN+F4 /

FN+F5 SIRI

FN+F6 Slikanje ekrana

FN+F7 Prethodna numera

FN+F8 Pauziraj/Pusti muziku

FN+F9 Sledeća numera

FN+F10 Stišavanje zvuka na 0

FN+F11 Stišavanje zvuka

FN+F12 Pojačavanje zvuka

Ostale komande za multimediju

FN+\\| Promena glavnog osvetljenja

FN+Hm Promena boje svetlosne šeme

FN+ ↑/↓ Podešavanje jačine osvetljenja

FN+ →/← Podešavanje brzine osvetljenja

FN+Win : Zaključavanje Windows tastera

FN+Esc : Pritisnite 3 sekunde za resetovanje

Knob taster (točkić – potencijometar) okretanje levo-desno za stišavanje-pojačavanje zvuka.

Pritiskanje na dole za uključivanje-isključivanje osvetljenja

Povežite uređaj sa dostupnim portom na računaru. Ako se uređaj koristi prvi put sačekajte 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

Za naprednu konfiguraciju, preuzmite i instalirajte specijalizovani drajver na www.marvo-tech.hk (potrebna je internet veza)

Preuzmite upravljački program i dvaput kliknite na izvršnu datoteku.

Pratite uputstva na ekranu i instalirajte aplikaciju.

Nakon uspešnog instaliranja aplikacije, na traci zadataka će se prikazati ikona.

Dvaput kliknite na ovu ikonu da biste pokrenuli aplikaciju.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi