

Tehničke specifikacije

Tastatura

Broj tastera 104/106

Tip prekidača: membranski

Životni vek tastera: 10 miliona pritisaka

Radna snaga: 55 +/-7g

Pozadinsko osvetljenje: 3 boje

Interfejs: USB 2.0

Dužina kabla: 1,5 m

Veličina 435*128*35mm

Miš

Senzor: optički

Dugmad: 7

DPI 1200-1800-2400-3200-4800-8000

Ocena prekidača: 3 miliona klikova

Pozadinsko osvetljenje: 7 boja

Interfejs: USB 2.0

Dužina kabla: 1,5 m

Slušalice

Zvuk: Stereo

Veličina zvučnika: 50 mm

Nazivna snaga: 20mV

Impedansa zvučnika: 20 oHm

Osetljivost zvučnika: 110dB +/- 3dB

Frekvencijski odziv: 20Hz~20KHz

Veličina mikrofona: 4*1,5 mm

Tip mikrofona: omnidirekcionni

Osetljivost mikrofona: -58dB +/- 3dB

Konektori: USB+3.5mm*2

Dužina kabla: 1,8m

Podloga za miša

250*210*2mm

Tastatura

Konfigurisanje tastature i korišćenje specijalnih funkcija se vrši korišćenjem različitih kombinacija tastera opisanih u nastavku

Multimedijalne i kancelarijske funkcije

FN+F1 muzika

FN+F2 jačina zvuka-

FN+F3 jačina zvuka+

FN+F4 isključi zvuk

FN+F5 stop

FN+F6 prethodna numera

FN+F7 reprodukcija/pauza

FN+F8 sledeća numera

FN+F9 e-pošta

FN+F10 Internet pretraživač

FN+F11 Zaključajte tastaturu

FN+F12 kalkulator

Funkcije kontrole pozadinskog osvetljenja

Pritisnite  da uključite/isključite svetlo

FN+ : režim disanja

FN+"Page Up - / Page Down+" za podešavanje osvetljenosti

FN+Win: Zaključavanje windows tastera

FN+V: V/A/S/D tasteri do tastera sa strelicama

Miš

Pritisnite DPI dugme ispod točkića za pomeranje da promenite osetljivost u skladu sa unapred definisanim DPI koracima. (Crveno svetlo treperi da ukaže na trenutnu brzinu)

Pritisnite i držite dugme DPI da biste uključili/isključili svetlo.

Slušalice

Koristite točkić za pomeranje na slušalicama

Jednostavna instalacija

Povežite uređaj sa dostupnim USB portom na računaru. Ako se uređaj koristi prvi put sačekajte 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi

