

1. Levo dugme
2. Desno dugme
3. Scroll/srednje dugme
4. Napred
5. Backuard
6. DPI ciklus
7. Dugme za prekidač efekta osvetljenja
8. On/Off RGB prekidač



Parametri proizvoda

Podrazumevana DPI: 1200 žuta/1600 plava/2400 ružičasta/3200 zelena/4800 crvena/7200 cijan

Svetla boja:

RGB radni napon: 5V Interfejs:

USB radna struja: Manja od 180MA

Dužina kabla: oko 1.6M

Težina: oko 121 g

Dimenzije proizvoda: 127*63*40mm

Uputstvo za proizvod

Podesiva brzina DPI: 6-stepeno podešavanje DPI, do 7200DPI;

RGB svetlo: 13 svetlosnih efekata se mogu menjati

Optički miš za igre sa 7 tastera: levo/desno/srednje/napred/nazad/DPI ciklus/prekidač za svetlosni efekat.

Funkcija brzog palca: idite unapred ili unazad kada pretražujete veb, idite unapred ili unazad u istom prozoru fascikle;

Prekidač za svetlo: pritisnite dugme "7" na dnu da biste promenili svetlo;

Prekidač za svetlo: pritisnite i držite dugme "scroll", a zatim istovremeno pritisnite dugme „DPI+“ da biste prebacili;

Kompatibilni sistem: Windows 98/ 2000/ ME/ NT / XP/ Win7/ Win 8/ Win 10/ Mac OS i drugi OS, plug & play

Nepravilna upotreba će oštetiti miš, pa obratite pažnju na sledeće tačke upotrebe:

1. Izbegavajte korišćenje miša na površinama sa niskim završetkom kao što su tepisi i grubo drvo.
2. Ne udarajte miša
3. Ne koristite miš na visokoj temperaturi i jakom svetlu
4. Ne stavljajte miša u tečnost

Uputstvo:

Jednostavna instalacija

Povežite uređaj/uređaje sa dostupnim USB portom na računaru. Ako se uređaj koristi prvi put sačekajte 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi

Funkcije i specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave