

Marvo miš M803WH

Tehničke specifikacije

Senzor: PAW3212®

Broj tastera: 6

Bežični režim: BT3.0/BT5.0/2.4G

DPI: 1600-2400-3200-4000

Životni vek tastera : 5 miliona klikova

Brzina : 125Hz (BT), 250Hz (2.4G)

Baterija: 500mAh

Vreme punjenja: 2,5 h

Napon i struja punjenja: 5V=500mA

Pozadinsko osvetljenje: RGB

Težina: 102 g

Dužina kabla tipa C: 1m

Veličina: 122 x 82 x 51 mm

Podrška za OS: Windows/MAC

BT naziv: G803 BT1-3.0 / G803 BT1-5.0; G803 BT2-3.0 / G803 BT2-5.0

Sistemske zahteve

PC sistem, Windows ili MAC operativni sistem.

Bezbednosne napomene

Držite opremu suvom. Čuvati dalje od padavina, vlage, svih vrsta tečnosti i kondenzacije.

Ne koristite proizvod mokrim rukama.

Ne koristite ili čuvajte opremu u prašnjavim ili prljavim prostorima.

Ne skladištite opremu u uslovima visoke ili niske temperature (to može da je ošteti).

Nemojte ispuštati, udarati ili tresti opremu jer je može oštetiti.

Instalacija

Povežite miš sa dostupnim USB portom na računaru. Kada se povezujete po prvi put, sačekajte 15 sekundi dok se ne instalira generički drajver.

2.4G prijemnik

Uputstvo za rad

Veza u 2.4G režimu:

Okrenite prekidač za napajanje u položaj ON da biste ga uključili, pritisnite dugme za režim da biste prešli na 2.4G režim, istovremeno pritisnite dugmad "levo + sredina + desno" oko 5 sekundi dok crveno svetlo ne treperi brzo, a zatim otpustite ga, a zatim umetnite USB prijemnik u roku od 20 sekundi, crveno svetlo se gasi nakon što je uparivanje miša uspešno.

Veza za BT režim:

Pritisnite dugme za režim da biste se prebacili na BT1 (zeleno svetlo) ili BT2 (plavo svetlo), pritisnite i držite dugme za režim rada 3 sekunde dok svetlo upozorenja brzo ne treperi da biste ušli u stanje uparivanja, u ovom trenutku uređaj može da traži BT naziv "G803 BT1-3.0 / G803 BT1-5.0 / G803 BT2-3.0 / G803 BT2-5.0", kliknite da biste se povezali.

DPI prebacivanje:

Pritisnite kuglicu za pomeranje da biste promenili osetljivost u skladu sa unapred definisanim DPI koracima. (DPI prebacivanje nije podržano kada je svetlo isključeno)

Prebacivanje svetlosnog efekta:

Pritisnite i držite taster za pomeranje 3 sekunde da biste promenili režime osvetljenja.

Uputstva za punjenje:

U stanju niske baterije, crvena lampica na dnu treperi

U stanju punjenja, crveno svetlo sa strane je uvek uključeno i gasi se kada je potpuno napunjeno.

Uputstva za hibernaciju:

Ukoliko se miš ne koristi u roku od 1 minuta ulazi u stanje laganog spavanja. Ukoliko se ne koristi u roku od 30 minuta ulazi u stanje dubokog spavanja. Pritisnite bilo koji taster da biste ga probudili.

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi