

GW600

Funkcije proizvoda

Dizajn visokog profila sa podrškom za dlan i palac
7 boja sa efektom disanja

Specifikacije

Senzor: optički

DPI: 800-1200-1600

Broj tastera: 7

Životni vek tastera: 3 miliona klikova

Pozadinsko osvetljenje: 7 boja

Interfejs: USB 2.0

Bežične specifikacije 2.4G (radno rastojanje do 10 metara)

Težina: 85 g

Podrška za OS: Windows XP ili noviji

Dimenzije: 126x78x41mm

Uputstvo:

Jednostavna instalacija

Povežite uređaj/uređaje sa dostupnim USB portom na računaru. Ako se uređaj koristi prvi put sačekajte 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

1. Pravilno povežite USB port miša sa računarom
2. Proverite da li računar može da prepozna miš
3. Pritisnite taster DPI da podesite DPI. 3 različitih DPI ukupno

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi

Funkcije i specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave