

KG953W

Karakteristike

Tri-mode bežična mehanička tastatura, može istovremeno da podržava 2,4 GHz, žičani, i bežična tri režima

Jedinstveni vizuelni prikazi pozadinskog osvetljenja sa pomešanim bojama da bi se stvorio efekat duge

Potpuna anti-ghosting podrška sa N-taster rollover podrškom garantuje najbolja očitavanja komandi bez obzira na broj pritisnutih tastera

Tehničke specifikacije

Broj tastera 87

Bežične specifikacije 2.4G/V3.0/V5.0

Radna udaljenost 10 m

Tip prekidača Mehanički

Životni vek tastera ≥ 50 miliona pritisaka

Pozadinsko osvetljenje Duga

Specifikacije baterije 3,7V – 1200 mAh

Interfejs USB 2.0

Dužina kabla 1,6 m

Težina 985 g

OS podržava Mac/Windows/Android/iOS

Instalacija

Povežite tastaturu sa dostupnim USB portom na računaru. Ako se tastatura koristi prvi put sačekajte pribl. 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

Naziv bežičnog uparivanja: KG953W BT3.0, KG953W BT5.0

Tastatura nema specijalizovani drajver i nije mu potreban za pravilan rad i funkcionalnost.

Konfigurisanje tastature i korišćenje specijalnih funkcija se vrši korišćenjem različitih kombinacija tastera opisanih u nastavku.

Kancelarijske funkcije

FN + F1: Moj računar

FN + F2: IE pretraživač

FN + F3: E-pošta

FN + F4: Kalkulator
FN + F5: Media Plejer
FN + F6: Jačina zvuka –
FN + F7: Jačina zvuka +
FN + F8: Isključivanje zvuka
FN + F9: Prethodna numera
FN + F10: Pusti/pauza
FN + F11: Sledeća numera
FN + F12: Stop

Funkcije kombinovanog tastera

FN + WIN_L = ZAKLJUČANJE WIN
FN + K = žičani režim
FN + W = 2,4 GHz režim
FN + E = BEŽIČNI režim 1
FN + R = BEŽIČNI režim 2
FN + T = BEŽIČNI režim 3
FN + ESC: pritisnite i držite 3 s da biste vratili fabrička podešavanja

Funkcije kontrole pozadinskog osvetljenja

FN + desni ALT za promenu režima pozadinskog osvetljenja.
FN + ↑/↓: promenite osvetljenost
FN + →/←: promenite brzinu osvetljenja

Otvorite prekidač za napajanje na dnu tastature, prikazuje se simbol prekidača „-“ (simbol prekidača za napajanje „o“ na dnu tastature pokazuje stanje isključenog napajanja).

Pritisnite FN + E ili R ili T taster da izaberete lokaciju Bluetooth uređaja, indikator tastera E ili R ili T treperi. Uđite u režim uparivanja.

FN + Q režim žične veze

FN + W da izaberete lokaciju 2.4G uređaja, indikator W tastera treperi, uđite u režim koda, kod uspešno nastavlja normalan svetlosni režim.

Funkcija uštede energije tastature:

Bluetooth 2.4G režim uštede energije: jedan minut bez korišćenja tastature, tastatura se prebacuje u režim uštede energije, 30 minuta bez korišćenja tastature, tastatura se prebacuje u režim hibernacije.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi