

## Marvo miš M797W

### Tehničke specifikacije

Senzor: PMW3325

Režim: Žični & 2.4G & BT

Radni domet: 10m

Broj tastera: 7

DPI 1200-2400-3200-4800-8000-10000

Životni vek tastera: 20 miliona klikova

Pozadinsko osvetljenje: RGB

125Hz (BT), 1000Hz (žični i 2.4G)

Specifikacija baterije: 3.7V 500mAh

Napon i struja punjenja: 5V 500mA

Vreme punjenja: 3 sata

Tip-C kabl: 1,5 m

Težina: 90g

Veličina proizvoda: 127x66x42mm

Podrška za OS: Windows/MAC/IOS/Android

BT naziv: M797W miš

### Povezivanje

#### Žičana veza

Prebacite donji prekidač u srednji položaj, povežite Tip-C kabl miša sa mišem i USB port sa važećim USB portom na uređaju.

#### 2.4G konekcija

Prebacite donji prekidač na 2.4G režim dok držite tastere „levo+desno+srednji” 3 sekunde.

Žuto svetlo trepće i ulazi u stanje povezivanja. Umetnите 2.4G prijemnik, ako ga uparite uspešno svetlo se ugasi..

#### BT veza

Prebacite donji prekidač na BT režim. Plavo svetlo miša polako treperi. Pritisnite i držite dugme DPI 3 sekunde dok plavo svetlo ne počne brzo da treperi. Potražite BT ime „M797W“ da biste ušli u režim uparivanja. Ako je veza uspešna plavo svetlo se gasi.

Pritisnite dugme DPI da promenite osetljivost u skladu sa unapred definisanim DPI koracima.

U bežičnom režimu, ako se miš ne koristi 2 minuta, svetlo će se ugasiti. U režim spavanja (sleep mode) ulazi ako se ne koristi 10 minuta. Pritisnite bilo koji taster da biste ga probudili

Povežite uređaj sa dostupnim USB portom na računaru. Ako se uređaj koristi prvi put sačekajte 15 sekundi za instaliranje generičkog drajvera.

Za naprednu konfiguraciju, preuzmite i instalirajte specijalizovani drajver na [www.marvo-tech.hk](http://www.marvo-tech.hk) (potrebna je internet veza)

Preuzmite upravljački program i dvaput kliknite na izvršnu datoteku.

Pratite uputstva na ekranu i instalirajte aplikaciju.

Nakon uspešnog instaliranja aplikacije, na traci zadataka će se prikazati ikona.

Dvaput kliknite na ovu ikonu da biste pokrenuli aplikaciju.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, обратите се локалном продавцу

#### Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodo otporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljamte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi