

Funkcije proizvoda

Pojedinačni multimedijalni tasteri za brz rad

Brzi izbor DPI u 3 koraka do 1600

Bežična veza 2,4 GHz, uključite i igrajte

Tehničke specifikacije

Tastatura

Broj tastera: 104+6

Bežična specifikacija: 2.4G

Tip prekidača: membranski

Životni vek tastera: 10 miliona pritisaka

Baterija: 1.5V-AAA (nije uključena u paket)

Veličina: 440 * 145 * 27 mm

Težina: 470g

Miš

Dugmad: 4

DPI: 800-1200-1600

Bežična specifikacija: 2.4G

Radno rastojanje: 10m

Životni vek tastera: 3 miliona klikova

Baterija: 1.5V-AA (nije uključena u paket)

Veličina: 109 * 65 * 35 mm

Težina: 57 g

Kod za podudaranje tastature:

Pritisnite ESC+Q, indikator polako treperi, ubacite prijemnik u računar. U ovom trenutku stanje je indikator koji brzo treperi.

U slučaju nepravilnog rada sledite dole navedene korake:

Proverite integritet konektora

Proverite vezu sa računarom

Proverite podešavanja računara

Isključite i ponovo povežite opremu, ponovo pokrenite računar

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavcu

Bezbednosne napomene

Molimo vas da ne rastavljate ili menjate bilo koju komponentu, osim što su posebno označene radnje u korisničkom priručniku.

Nemojte stavljati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost jer ovaj proizvod nije vodootporan.

Isključite proizvod sa drugim uređajem i uklonite ga ako dođe do kontakta sa tečnošću jer može izazvati požar ili strujni udar ako se nastavi sa korišćenjem.

Uverite se da su ruke suve kada instalirate ili rastavljate proizvod kako biste izbegli strujni udar.

Ne izlažite proizvod direktno izvoru toplote.

Ne stavljajte proizvod u veliko magnetno polje jer može izazvati poremećaje u radu

Opšte informacije

Neovlašćene popravke ili rastavljanje proizvoda poništavaju garanciju i mogu uzrokovati njegovu štetu

Ovaj proizvod je bezbedan i usklađen sa zahtevima EU

Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa evropskim RoHS standardom

Ovaj standard je uveden da bi se smanjila količina električne i elektronske energije koja se emituje u atmosferu

Korišćenje WEEE simbola (precrtana kanta) označava da ovaj proizvod nije kućni otpad

Kada pravilno reciklirate otpad, štitite životnu sredinu i zdravlje ljudi

Funkcije i specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave